


Control de Canales

Desde la Caja o Control Remoto:

1.) OPRIME -- **MENU**

2.) OPRIME --  La flecha hasta **PARENTAL CONTROL**

3.) OPRIME – **SELECT**

4.) OPRIME --  La flecha hasta **CHANGE PARENTALLY**

5.) OPRIME – **SELECT**

6.) OPRIME – **1 2 3 4 5** (Despues que entra el codigo de cinco digitos, el sistema de control esta abierto para controlar las funciones de la caja. Ya dentro se puede hasta cambiar el codigo a otro numero).

NOTA – Los pasos de 1 a 10 son los mismos pasos para bloquear y desbloquear canales. Entonces en el paso 7 va a escoger para bloquear o desbloquear.

7.) Oprimiendo la flecha, escoge: (**Add a Channel** Para Bloquear Canales) o (**Remove a channel** Para Desbloquear).

8.) Despues que escoge bloquear o desbloquear en paso 7 OPRIME – **SELECT**. Despues de oprimir Select el canal empieza a parpadear, esperando que escoja un canal.

9.) Oprime los botones de los canales desde la caja o del control remoto hasta que indique el canal que quieres Bloquear o desbloquear CH▼ y CH▲.

10.) Ya despues que escogiste el canal, OPRIME – **SELECT**. (vas a notar que el canal aparece arriba indicando que el canal esta bloqueado. cuando esta arriba y se desaparece es porque se desbloqueo.

Informacion Adicional

Para cambiar el numero de Contol OPRIME – Menu, flecha hasta Change Contol Number, SELECT, y sigue los pasos. Te pide el numero actual luego el numero Nuevo y para confirmar te lo pide otra vez. Si se desconecta la caja se vuelve a 12345.

Para cambiar el canal directamente desde la caja sin el control remoto OPRIME – CHAN, despues aparecen dos lineas, luego oprime la serie de dos digitos del canal que quieres escoger.